

Betriebsanleitung POS Werbedisplay

1 Wichtige Hinweise zur Sicherheit - Aufstellung - Reinigung

1.1 Sicherheitshinweis

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie alle beschriebenen Hinweise sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.



WARNUNG!

Der Monitor darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sonst Brand- und Stromschlaggefahr besteht. Im Monitor befindet sich Hochspannung. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse der Stele bzw. des Displays!

1.2 Hinweise zum Aufstellort

Grundsätzlich ist der Betrieb nur in Innenräumen zulässig. Die Stele bzw. das Display sollte an einem erschütterungsfreien, trockenen sowie relativ staubfreien Ort und weit entfernt von Heizgeräten aufgestellt werden. Sorgen Sie für eine ebene Standfläche/eine sichere Wandbefestigung und versperren Sie keine Fluchtwege.

Sonnenlicht

Beachten Sie bitte, dass ein LCD-Bildschirm keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden darf. Dieses könnte das Display überhitzen und beeinträchtigt die Flüssigkristalle.

Umgebungstemperaturen und Luftfeuchtigkeit

Umgebungstemperatur: min. 0° C / max. 40° C liegen.

Luftfeuchtigkeit: <90% (nicht kondensierend!)

Für eine lange Lebensdauer und einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb sollte der Temperaturbereich möglichst zwischen 5°C und 30°C liegen.

1.3 Einbau / Aufstellung

Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Heizgeräten aufgestellt werden.

Verwenden Sie das Produkt niemals in einem stark magnetischen Umfeld und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

Bitte achten Sie beim Aufstellen der Stele/Einbauen des Displays darauf, dass ausreichend Belüftungsraum gewährleistet ist. Eventuell vorhandene Lüfter müssen ausreichend kühle Luft ansaugen und warme Abluft ausstoßen können.

An der Stele und am Display befinden sich Belüftungsschlitze und -öffnungen im

Gehäuse. Um eine Überhitzung zu vermeiden und einen zuverlässigen Betrieb des Geräts sicherzustellen, dürfen diese Öffnungen nicht verstellt oder zugedeckt werden.

Wird das Display in ein Möbelstück oder eine Wand eingelassen, sollte durch entsprechende Öffnungen oder Schlitze eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein, so dass die Umgebungstemperaturen die maximal zulässigen 40° C nicht erreichen.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände, Behälter mit Flüssigkeiten oder brennbare/brennende Gegenstände wie Kerzen oder Zigaretten auf der Stele bzw. dem Display ab.

1.4 Inbetriebnahme

Überprüfen Sie das Gerät auf sichtbare (Transport-)Schäden. Schließen Sie das Gerät auf keinen Fall an das Stromnetz, wenn das Gerät, das Stromkabel oder der Stecker Beschädigungen aufweisen. Ebenso ist bei Rissen im LCD-Panel oder bei Feuchtigkeits- und Wasserschäden mit dem Gerät zu verfahren.

Verwenden Sie ausschließlich die von **marketing-displays GmbH & Co. KG** mitgelieferten Netzteile.

1.5 Betriebszeiten

Für eine lange Lebensdauer sollten die Displays nicht pausenlos in Betrieb sein, d.h. eine Betriebsdauer von 16 Stunden am Tag nicht überschreiten. Im Dauerbetrieb kann das LCD vorzeitig altern und ausfallen.

1.6 Öffnen des Gehäuses

Ohne ausdrückliche Genehmigung durch **marketing-displays GmbH & Co. KG** erlischt mit dem Öffnen des Gehäuses jeglicher Gewährleistungsanspruch. Mit ausdrücklicher Genehmigung darf das Öffnen des Gehäuses grundsätzlich nur bei gezogenem Netzstecker erfolgen und geschieht auf eigene Gefahr.

1.7 Reinigungshinweise

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz!
Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten, -sprays und keine Lösungsmittel.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit auf den Bildschirm spritzt oder zwischen Polarisierer und LCD-Monitor gelangen kann.

Drücken Sie nicht auf die Oberfläche des LCD-Monitors und achten Sie darauf, dass der Polarisationsfilm nicht verkratzt. Um die Bildschirmoberfläche von Staub oder anderem Schmutz zu befreien, verwenden Sie ein weiches Tuch.

Staub: Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, ohne zu reiben.

Schmutz: Verwenden Sie ein leicht mit klarem Wasser angefeuchtetes weiches Tuch und entfernen den Schmutz vorsichtig. Isopropylalkohol oder Ethanol sollten nur bei sehr hartnäckigem Schmutz verwendet werden!



Flüssigkeiten: Wenn sich Speichel- oder Wassertropfen längere Zeit auf dem Bildschirm befinden, können diese Verfärbungen verursachen. Wischen Sie diese möglichst sofort mit einem weichen Tuch weg.

2. Packungsinhalt

Zum Packungsinhalt ihres POS Werbedisplays gehören folgender Inhalt:

Anzahl	Inhalt
1	POS Werbedisplay Gerät
1	Infrarot Fernbedienung (IR-F)
1	Bedienungsanleitung

Tabelle 1: Packungsinhalt

3. Produktbeschreibung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres POS Werbedisplays! Ihr 10,4" Monitor mit eingebauten Lautsprechern ist hochwertig verarbeitet und besitzt spezielle Serviceprogramme:

Autostart

Direkt nach dem Sie Ihr POS Werbedisplay mit Strom versorgt haben, startet Ihr Video – vollautomatisch. Durch einen programmierbare Uhr können Sie selbst die Start- und Stoppzeiten bestimmen.

Autoloop

Aufgespielte Filme auf Ihrem POS Werbedisplay werden nach Ablauf automatisch wieder neu gestartet.

Unterstützte Speicherkarten

Keine ungewollte Entnahme von Speichermedien durch internen 1GB Speicher.

Auf Wunsch spielen wir auch gerne Ihre individuellen Inhalte auf!

4. IR-Fernbedienung

Zu Ihrem POS Werbedisplay gehört eine Infrarot Fernbedienung (IR-Fernbedienung). Mit der IR-Fernbedienung können Sie:

- Inhalte aufspielen
- Inhalte löschen.

4.2 Bedienungstasten:

POWER-Taste

PLAY-Taste

STOP-Taste



LAUTER-Taste


LEISER-Taste

Name	Symbol	Funktion
POWER-Taste		Mit der roten POWER-Taste können Sie Ihr POS Werbedisplay ein- und ausschalten.
PLAY-Taste		Drücken Sie auf die START-Taste um den Film zu starten.
STOPP-Taste		Mit Hilfe der STOPP-Taste wird ein Film gestoppt.
LAUTER-Taste		Drücken sie auf die LAUTER-Taste um die Lautstärke zu erhöhen.
LEISER-Taste		Drücken sie auf die LEISER-Taste um die Lautstärke zu verringern.

Tabelle 2: Übersicht Bedienungstasten



4.3 Bearbeitungstasten



Name	Symbol	Funktion
POWER-Taste		Mit der roten POWER-Taste können Sie Ihr POS Werbedisplay ein- und ausschalten.
MENÜ-Taste		Mit einem Klick auf die MENÜ-Taste öffnet sich das Auswahlmenü.
ENTER-Taste		In der Mitte des blauen Kreuzes ist die ENTER-Taste . Mit ihr können Sie Eingaben bestätigen.
STOPP-Taste		Mit Hilfe der STOPP-Taste wird ein Film gestoppt.
Navigationstaste oben		Mit Hilfe der Navigationstaste oben im blauen Kreuz bewegen Sie sich in Menüs nach oben.
Navigationstaste unten		Mit Hilfe der Navigationstaste unten im blauen Kreuz bewegen Sie sich in Menüs nach unten.
Navigationstaste rechts		Mit Hilfe der Navigationstaste rechts im blauen Kreuz bewegen Sie sich in Menüs nach rechts.
Navigationstaste links		Mit Hilfe der Navigationstaste links im blauen Kreuz bewegen Sie sich in Menüs nach links.

Tabelle 3: Übersicht Fernbedienung

5 Funktionen

5.1 Inbetriebnahme

1. Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise (siehe Kapitel 1).
2. Nachdem Sie ihr POS Werbedisplay erhalten haben, überprüfen Sie bitte den Packungsinhalt mit Hilfe der Tabelle Lieferumfang (siehe Tabelle 1). Beachten Sie den Sicherheitshinweis *Inbetriebnahme* (siehe Kapitel 1.4).
3. Stellen Sie ihr POS Werbedisplay an einem geeigneten Ort auf. Beachten Sie dabei die Sicherheitshinweise *Hinweise zum Aufstellort* (siehe Kapitel 1.2) und *Einbau / Aufstellung* (siehe Kapitel 1.3).
4. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.
5. Stecken Sie den Adapter ihres POS Werbedisplays in eine geeignete Steckdose. Beachten Sie die Angaben zum Netzteil (siehe Tabelle 4).
 - ▷ Ihr POS Werbedisplay startet automatisch den mitgelieferten Film. Dieser Film wird an seinem Ende in einer Endlosschleife abgespielt.
 - ▷ Ist kein Film auf Ihrem POS Werbedisplay aufgespielt, wird das Menü angezeigt.
6. Zum Transportschutz befindet sich eine Schutzfolie um die IR-Fernbedienung. Entfernen Sie diese vor der ersten Nutzung. Entfernen Sie zusätzlich die Folie im Batteriefach.

5.2 Aufspielen neuer Inhalte


Überprüfen Sie, ob genug Speicherplatz auf Ihrem POS Werbedisplay vorhanden ist.

1. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Slot auf der Rückseite Ihres POS Werbedisplays.
 - ▷ Automatisch wird der auf dem USB-Stick enthaltene Film abgespielt.
2. Drücke Sie die **STOP-Taste** der Fernbedienung.
- ▷ Der Speicher des USB-Sticks wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf die **MENÜ-Taste**.
- ▷ Das Menü wird angezeigt.
4. Bewegen Sie mit Hilfe der **Navigationstasten links** oder **rechts** das Menü, bis das Symbol *Bearbeiten* angezeigt wird.
5. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Ein Auswahlmenü wird angezeigt.



6. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten hoch** und **runter** auf den Auswahlpunkt **Alles**. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.


- ▷ Übersichtsfenster, mit allen Dateien des Speichermediums wird angezeigt.



Hinweis:

Auf der linken Seite haben Sie die Wahl zwischen dem eingebaute Speicher ihres POS Werbedisplays (**/dev/nand1/1**) und dem USB-Stick (**/dev/usb0/1**). Auf der rechten Seite des Menüs wird der Inhalt des markierten Speichers angezeigt.

7. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten hoch** und **runter** auf den Auswahlpunkt **dev/usb0/1**.




Drücken Sie auf die **Navigationstaste rechts**.

- ▷ Die gelbe Markierung springt auf die rechte Seite.

Wählen Sie das zu übertragende Video aus:

8. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten hoch** und **runter** auf die auszuwählende Datei. Drücken Sie auf die **ENTER-Taste**.



- ▷ Die ausgewählte Datei ist gelb umrandet.

9. Drücken Sie die **Navigationstaste rechts**.

- ▷ Die gelbe Markierung springt auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.

10. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.

- ▷ Ein Auswahlmenü wird angezeigt.



Bewegen Sie in diesem Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten hoch** und **runter** auf den Auswahlpunkt **Kopieren**. Drücken Sie die **ENTER-Taste**. Das Auswahlmenü wird ausgeblendet.

Wählen Sie den Speicherplatz aus:

11. Drücken Sie die **Navigationstasten links**.

12. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten hoch** auf den Auswahlpunkt **dev/nand1/1**. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.


- ▷ Der Auswahlpunkt **dev/nand1/1** ist markiert.

13. Drücken Sie auf die **Navigationstasten links**.

- ▷ Die gelbe Markierung springt auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.

14. Drücken Sie auf die **ENTER-Taste**.

- ▷ Ein Auswahlmenü wird angezeigt.



Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten hoch** und **runter** auf den Auswahlpunkt **Einfügen**.

15. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.

- ▷ Die Dateien werden vom USB-Stick auf Ihr POS Werbedisplay überspielt.

- ▷ Ein Fenster mit dem Fortschritt des Kopiervorgangs wird eingeblendet.



Hinweis:

Der Kopiervorgang kann einige Minuten dauern. Bitte warten Sie, bis die Statusanzeige 100% anzeigt.

- ▷ Nachdem das Anzeigefenster verschwunden ist, ist die übertragene kopierte Datei auf der rechten Seite sichtbar.

16. Drücken Sie die **POWER-Taste**.

- ▷ Das Gerät schaltet sich ab.

17. Entfernen Sie den USB-Stick.

18. Drücken Sie die **POWER-Taste**.

- ▷ Das Gerät spielt automatisch den neuen, übertragenen Film ab.

5.3 Löschen von Inhalten

Bearbeiten Sie die Schritte 1-6 aus dem vorherigen Kapitel *Aufspielen neuer Inhalte* (siehe 5.2)

Hinweis:

Auf der linken Seite haben Sie die Wahl zwischen dem eingebaute Speicher ihres POS Werbedisplays (**/dev/nand1/1**) und dem USB-Stick (**/dev/usb0/1**). Auf der rechten Seite des Menüs wird der Inhalt des markierten Speichers angezeigt.

1. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten hoch** und **runter** auf den Auswahlpunkt **dev/nand1/1**. Drücken Sie die **Navigationstaste rechts**.

- ▷ Die gelbe Markierung springt auf die rechte Seite.

2. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten hoch** und **runter** auf die zu löschende Datei. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.

- ▷ Die ausgewählte Datei ist gelb umrandet.

3. Drücken Sie die **Navigationstaste rechts**.

- ▷ Die gelbe Markierung springt auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.
- 4. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Ein Auswahlm Menü wird angezeigt.
- 5. Bewegen Sie im angezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten hoch** und **runter** auf den Auswahlpunkt **Löschen**. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Ein Sicherheitsmenü wird angezeigt.
- 6. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten links** und **rechts** auf den Auswahlpunkt **Ja**. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Die Datei wird von Ihrem POS Werbedisplay gelöscht.
- ▷ Ein Fenster mit dem Fortschritt des Löschvorgangs wird eingeblendet.

Hinweis:

Der Löschvorgang kann einige Minuten dauern. Bitte warten Sie, bis die Statusanzeige 100% anzeigt.

- 7. Nachdem das Anzeigefenster verschwunden ist, ist die gelöschte Datei auf der rechten Seite verschwunden.

5.4 Einstellen der Uhr


- 1. Drücken Sie auf die **MENÜ-Taste**.
- ▷ Das Menü wird angezeigt.
- 2. Bewegen Sie mit Hilfe der **Navigationstasten links** oder **rechts** das Menü, bis das Symbol **Uhr** angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Ein Auswahlm Menü wird angezeigt.
- 4. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten runter** auf den Auswahlpunkt **Zeit einst.**
- 5. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Das Menü **Zeit einstellen** wird angezeigt.



Hinweis:

Die Zeit wird wie folgt angezeigt: **Stunden/Minuten/Sekunden**. Mit den Tasten **Navigationstasten runter** und **hoch** können Sie die Zeit ändern.

Mit den Tasten **Navigationstasten links** und **rechts** können Sie zwischen den Zahlen die gelbe Markierung links/rechts bewegen.



- 6. Stellen Sie die **Uhrzeit** ein.
- 7. Nachdem Sie die Einstellung für die Sekunden vorgenommen haben drücken Sie die **Navigationstaste rechts**.
- ▷ Der Auswahlpunkt **Abbrechen** wird gelb markiert.
- 8. Drücken Sie die **Navigationstaste links**.
- ▷ Der Auswahlpunkt **OK** ist gelb markiert.
- 9. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.

- ▷ Die Uhrzeit ist eingestellt.

5.4 Einstellen des Kalenders

- 1. Drücken Sie auf die **MENÜ-Taste**.
- ▷ Das Menü wird angezeigt.
- 2. Bewegen Sie mit Hilfe der **Navigationstasten links** oder **rechts** das Menü, bis das Symbol **Kalender** angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Ein Auswahlm Menü wird angezeigt.
- 4. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten runter** auf den Auswahlpunkt **Datum einstellen**.
- 5. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Das Menü **Datum einstellen** wird angezeigt.




Hinweis:

Das Datum wird wie folgt angezeigt: **Jahr/Monat/Tag**

Mit den Tasten **Navigationstasten runter** und **hoch** können Sie das Datum ändern. Mit den Tasten **Navigationstasten links** und **rechts** können Sie zwischen den Zahlen die gelbe Markierung nach links und rechts bewegen.

- 6. **Stellen Sie das Datum ein.**
- 7. Nachdem Sie die Einstellung für den Tag vorgenommen haben, drücken Sie die **Navigationstaste rechts**.
- 8. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Der Auswahlpunkt **Abbrechen** ist gelb markiert.
- 9. Drücken Sie die **Navigationstaste links**.
- ▷ Der Auswahlpunkt **OK** ist gelb markiert.
- 10. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Das Datum ist eingestellt.



5.5 Einstellen der Automatische Wiedergabe

Stellen Sie sicher, dass sowohl die Uhrzeit als auch der Kalender richtig eingestellt wurde (siehe Kapitel 5.4 und 5.5).

- 1. Drücken Sie auf die **MENÜ-Taste**.
- ▷ Das Menü wird angezeigt.
- 2. Bewegen Sie mit Hilfe der **Navigationstasten links** oder **rechts** das Menü, bis das Symbol **Auto-Aus** angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Ein Auswahlm Menü wird angezeigt.



Einschaltzeiten einstellen

- 4. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten runter** auf den Auswahlpunkt **Zeit einst.**
- 5. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.

6. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten runter** auf den Auswahlpunkt **Einsch.**
7. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Das Menü *Zeit einstellen* wird angezeigt.

Hinweis:

Die Zeit wird wie folgt angezeigt: **Stunden/Minuten/Sekunden**
Mit den Tasten **Navigationstasten runter und hoch** können Sie die Zeiten ändern.
Mit den Tasten **Navigationstasten links und rechts** können Sie zwischen den Zeiten die gelbe Markierung nach links und rechts bewegen.

8. Stellen Sie die Uhrzeit ein.
9. Nachdem Sie die Einstellung für die Sekunden vorgenommen haben drücken Sie die **Navigationstaste rechts**.
- ▷ Der Auswahlpunkt **Abbrechen** ist gelb markiert.
10. Drücken Sie die **Navigationstaste links**.
- ▷ Der Auswahlpunkt **OK** ist gelb markiert.
11. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Die Uhrzeit ist eingestellt.

Ausschaltzeiten einstellen

Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten runter** auf den Auswahlpunkt **Zeit einst.**

12. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
13. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten runter** auf den Auswahlpunkt **Aussch.**
14. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Das Menü *Zeit einstellen* wird angezeigt.


Hinweis:

Die Zeit wird wie folgt angezeigt: **Stunden/Minuten/Sekunden**
Mit den Tasten **Navigationstasten runter und hoch** können Sie die Zeiten ändern.
Mit den Tasten **Navigationstasten links und rechts** können Sie zwischen den Zeiten die gelbe Markierung nach links und rechts bewegen.

15. Stellen Sie die Uhrzeit ein.
16. Nachdem Sie die Einstellung für die Sekunden vorgenommen haben drücken Sie die **Navigationstaste rechts**.
- ▷ Der Auswahlpunkt

Einschaltzeit aktivieren:

17. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten runter** auf den Auswahlpunkt **Einsch. aktiv.**
18. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
19. Markieren Sie mit der **Navigationstaste oben** den Auswahlpunkt **An.**
20. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Die Einschaltzeit ist aktiviert.
21. Drücken Sie die **Navigationstaste links**, um ins Auswahlmenü zurück zu gelangen.



Ausschaltzeit aktivieren:

22. Bewegen Sie im gezeigten Auswahlfenster die gelbe Markierung mit Hilfe der **Navigationstasten runter** auf den Auswahlpunkt **Aussch. aktiv.**
23. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
24. Markieren Sie mit der **Navigationstaste oben** den Auswahlpunkt **An.**
25. Drücken Sie die **ENTER-Taste**.
- ▷ Die Ausschaltzeit ist aktiviert.
26. Drücken Sie die **Navigationstaste links**, um ins Auswahlmenü zurück zu gelangen.



8 Technische Daten

TFT:	8" / 10,4" TFT LCD Display
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	800 x 600 dpi
Speicher:	Intern 1 GB
Speichermedium:	USB Stick
Bedienung:	Infrarot Fernbedienung Autostart
Netzteil:	100-240 V, Wechselstrom

Tabelle 4: Technische Daten

Audio:	MP3, WMA
Photo:	JPEG
Video:	MPEG-1/2/4 (Xvid/Divx), AVI,VOB

Tabelle 5: Unterstützte Formate