



Einzelteile aus der Verpackung entnehmen



Zwischenboden in Thekenkorpus einlegen



Hierbei auf die Haken an der Seite achten



Deckelplatte an Thekenkorpus befestigen und einrasten lassen



Deckelplatte auflegen, die Nasen in die Ausfräsungen einpassen



Fertig!