

1



Einzelteile aus der Verpackung entnehmen

2



Thekenkorpus ausrichten und..

3



..Zwischenboden in Thekenkorpus einlegen

4



Deckelplatte auflegen, die Nasen in die Ausfräsungen einpassen

5



Deckelplatte an Thekenkorpus befestigen und einrasten lassen

6



Fertig!