



Einzelteile aus der Verpackung entnehmen



Zwischenboden in Thekenkorpus einlegen



Hierbei auf die Haken an der Seite achten



Deckelplatte an Thekenkorpus befestigen und einrasten lassen



Deckelplatte auflegen, die Nasen in die Ausfräsungen einpassen



Aufsatz auflegen und an den Bohrungen ausrichten

7



Deckelplatte auf den Aufsatz legen und ebenfalls an den Bohrungen ausrichten

8



Die Topschildstangen in die dafür vorgesehenen Löcher einführen

9



Topschild mit dem zweiten Teil der Stangen einsetzen - Fertig