

1



Einzelteile aus der Verpackung entnehmen

2



Thekenkorpus aufstellen und ausrichten

3



Zwischenboden in Thekenkorpus einlegen, hierbei auf die Haken an der Seite achten

4



Deckelplatte an Thekenkorpus befestigen und einrasten lassen

5



Deckelplatte auflegen, die Nasen in die Ausfräsungen einpassen - Fertig!