



1



Entnehmen Sie das System und stellen Sie dieses wie abgebildet auf..

2



Beginnen Sie mit der Bodenplatte

3



Befestigen Sie die Ummantelung mit dem Klettsystem an der Bodenplatte.

4



Diesen Schritt wiederholen Sie ebenfalls bei der Thekengrafik

5



Schieben Sie nun die Ringhaken in die 4 vorgefrästen Ausschnitte und legen die die Querhaken auf.

6



Optional: Legen Sie nun den Zwischenboden ein (Dieser ist als Zubehör erhältlich)



Die Deckelplatte lässt sich analog zur Bodenplatte mit dem Klettsystem befestigen.

Fertig.