



1
Nehmen Sie das System aus der Transporttasche!



2
Stellen Sie das Banner auf den Boden und haken Sie den Standfuß wie abgebildet ein.



3
Stecken Sie die Stangenelemente zusammen...



4
..und stecken dann die Stange auf den entsprechenden Aufnahme pin im Standfuß.



5
Nun rollen sie die Grafikbahn langsam aus und haken die Klemmleisten an der Stange oben ein.



6
Ihr BA.03 NEU ist fertig!



7
Lösen Sie die Abdeckkappen
- wie abgebildet - auf beiden
Seiten der Klemmschiene.



8
Ziehen Sie nun die Klemmschiene
zu einer Seite vom Banner
ab.



9
Fädeln Sie die neue Grafik mit
der Falz in die Schiene ein und
schieben Sie die Schiene vor-
sichtig komplett über das neue
Banner.



10
Stecken Sie die Kappen wieder
auf die Klemmschiene. Danach
wiederholen Sie den Vorgang an
der anderen Seite des Banners.



11
Ihr neues Banner ist fertig!