



Entnehmen Sie den das System und stellen Sie diesen wie abgebildet auf..



ziehen Sie dabei wie abgebildet das Scherengitter auseinander und verbinden Sie die Locker.



Fertig.