



Nehmen Sie das System aus der Transporttasche!



Falten Sie den Thekenkörper wie abgebildet auseinander.



Hängen Sie den Zwischenboden innen an den Seitenteilen in die Zargen ein.



Schließen Sie die Theke.



Legen Sie die runde Deckelplatte unter Beachtung der Bohrungen auf dem Thekenkörper auf.



Ihr Stehtisch ist fertig!