Aufbauanleitung für PR.E23

Kon © Oro Unternehmensgruppe

♣ ♣ 3 7 kg



Nehmen Sie den Korpus aus der Transporttasche!



Klappen Sie den Korpus in die korrekte Position.



Setzen Sie die Deckelplatte auf den Korpus.



Legen Sie den Zwischenboden ein, bis dieser auf allen drei Streben aufliegt.



Bringen Sie die Grafik mit Hilfer der Klettstreifen am Thekenkorpus an.



Verbinden Sie nun die beiden Klettstreifen vom Anfang und Ende der Grafikbahn miteinander.

Nun ist Ihre Theke fertig.