





Nehmen Sie das System aus der Transporttasche!



Klappen Sie die 4 Stangen auseinander und lassen Sie diese im Verbindungsstück einrasten.



Lösen Sie den Feststell Clip aus der Aufnahme und legen ihn nach hinten um.



Befestigen Sie das Banner mit den Ösen an den vorgesehenen Halterungen der Bannerstangen.



Stecken Sie nun die Standfußstange in die entsprechende Clip Halterung und verankern Sie diese durch Festdrehen der Schraube.



Ihr X-Banner ist fertig!